

Kerze in der Kerze

WAS BENÖTIGT MAN:

DMJ-0004G Gießkessel oder
DMB-00001 Mini bain 1000

Gießmix
DGW-00005 oder

Plusmix
WAX-00110

KLP-06... of KLP-24...
Farbtabletten nach Wunsch

KPT-03x08 Flachdocht

MAL-00121 Stumpenkerze 1 oder ein
 anders Model nach Wunsch

MAL-00401 Silikonstöpsel

MAL-00300 Nadel

MAL-00208 oder
MAL-00209 oder
MAL-28120 maxi Quadrat, Rund
 oder Dreieck

MGP-00010 Plaquet

VER-00203 Ausstechformen rund oder
 andere Form nach Wunsch



- Erwärmen Sie den Wachs bis 90° C. Gießen Sie eine Stumpenkerze, farblos laut Bedienungsanleitung (www.gildewerk.com > Service Center > Produkttipps). Den Docht oben minimal 10 cm lang lassen. Aufgepasst: die Länge der Kerze ist maximal die Höhe der Maxiform minus 1 cm.
- Schließen Sie die Unterseite der gewünschten Maxiform ab und füllen Sie diese bis zum Rand mit Wachs, eingefärbt oder farblos. Den Wachs abkühlen lassen bis rundherum ein fester Rand entstanden ist und oben drauf eine (dünne) Wachsschicht ist. Warten Sie nicht zu lange, bei einer Wandstärke von ca. 0,5 cm ist der Wachs genügend abgekühlt. Abhängig von der Form und Umgebungstemperatur dauert das etwa 1 ½ bis 2 Std.
- Dann mit einem Messer die obere Schicht aufschneiden und den noch flüssigen Inhalt der Kerze zurück in den Kessel gießen. Die Kerze nun weiter abkühlen bis sie so fest ist, dass man mit einer Ausstechform Öffnungen in die Seitenwände stechen kann. Mit einem Schaschlikstäbchen ein Loch in die Mitte des Kerzenbodens stechen. Achtung: beachten Sie, bei nicht runden Ausstechformen, dass die Kerze verkehrt herum in der Form ist.
- Wenn der Wachs vollständig abgekühlt ist kann man die hohle Kerze aus der Form ziehen. Man hat nun ein hohles Quadrat oder Rund ohne Boden. Inzwischen ist auch die Stumpenkerze fertig. Ziehen sie nun den Docht der Stumpenkerze durch das Loch im Boden des Quadrates. Nehmen Sie den Docht so in die Hand, dass der Hohlkörper auf der Stumpenkerze ruht.
- Füllen Sie die Plaquet mit flüssigem Wachs, in der gleichen Farbe als das Quadrat und stellen Sie das Quadrat mit Stumpenkerze mit der offenen Seite nach unten in den flüssigen Wachs. Den Wachs abkühlen lassen bis er fest genug ist um den Rand rundum wegzuschneiden. Jetzt hat man ein geschlossenes Quadrat mit darin einer Kerze.
- Zündet man die Kerze an, entsteht nach einiger Zeit eine Öffnung. Die Kerze brennt im Hohlkörper und das Licht leuchtet durch die Wand und die Öffnungen.

***Man kann die Kerze
noch nach Wunsch
weiter dekorieren.***

***Lassen Sie Ihrer
Fantasie freien
Lauf!***

*Neugierig auf noch mehr
Kerzen?
Melden Sie sich an zu
einem unserer Workshops*