

Millefiori-Kerzen

SIE BENÖTIGEN:

DMJ-0004G	Gießkessel oder
DMB-00001	Mini bain 1000
MGP-00010	Plaquet
DPW-00030	Schneidewachs
KLP-...	Farbtabletten nach Wunsch
WAS-00012	Wachsfolien, Sortiment
Diverse Basiskerzen	
Gießkanne, kleines Messer	



Schneidewachs auf 70° C erwärmen und auf die Plaquet gießen.

Für eine dünne, aufrollbare Platte reicht ein ½ Liter pro Plaquet. Für dickere Wachsplatten die Plaquet mit 1 Liter füllen.

Die Platten können beliebig mit Farbtabletten eingefärbt oder ungefärbt verwendet werden. Wenn die Wachsplatte fest genug ist, Streifen von ca. 1 x 1 cm schneiden. Jeden Streifen in Wachsfolie wickeln. Oder die Wachsfolie auf die dünne Wachsplatte legen und diese dann aufrollen. Das Röllchen auch in Wachsfolie wickeln.

*Neugierig auf noch mehr
Kerzen?
Melden Sie sich an zu
einem unserer Workshops*

Die Streifen und Röllchen nach Wunsch kombinieren und zu einer Rolle von Ø 5 -6 cm zusammendrücken. Diese Rolle auch in Wachsfolie wickeln.

Mit dem Messer dünne Scheiben von der Rolle schneiden und auf die Basiskerzen kleben. Je dünner die Scheiben je besser. Die Wachsrollen an einem warmen Ort lagern. Warme Rollen lassen sich leichter schneiden. Die Wachsfolie ist etwas klebrig und sorgt dafür, dass die dünnen Scheiben auf der Kerze haften. Abschließend die Kerze mit ungefärbtem Wachs übertauchen.

Das so entstehende Muster ist abhängig von der gewählten Kombination und Farbe.

*Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf bei der
Herstellung der Millefiori-Kerzen.*